

UNTERGRUND	Zementestrich	Calciumsulfat(fließ)estrich/ alter Fliesenbelag	alte grundgereinigte keramische Fliesen
1. Vorbereiten des Untergrundes	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen
2. Grundieren des Untergrundes	entfällt	entfällt	entfällt
3. Fixieren der lofec Flächenheizung	Einbau der Lofec Flächenheizung G24V durch Auslegen auf den Untergrund gemäß Herstellervorgabe und vollflächiges Einspachteln im Bostik Elasto Fill. Die Heizbahn muss vollständig in Bostik Elasto Fill eingebettet werden.		
4. Spachteln der lofec Flächenheizung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung
Parkett Eignung auf Fußbodenheizsystemen beim Parketthersteller anfragen	Parfix Eco Plus / Parfix Strong / Parfix Premium		
Keramikbeläge	Floorflex XXL / Ardaflex Top ² Zahnung muss dem Fliesenformat angepasst sein nach 24 Std. verfugbar		
textile Beläge	Bostik Power Tex		
elastische Beläge	Bostik Power Elastic		

UNTERGRUND	Zementestrich	Calciumsulfat(fließ)estrich/ alter Fliesenbelag	alte grundgereinigte keramische Fliesen
1. Vorbereiten des Untergrundes	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen
2. Grundieren des Untergrundes	entfällt	entfällt	entfällt
3. Verkleben der Bostik Dämmplatte	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder Ardaflex Flexmörtel und Bostik Dämmplatte 15 mm	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder Ardaflex Flexmörtel und Bostik Dämmplatte 15 mm	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder Ardaflex Flexmörtel und Bostik Dämmplatte 15 mm
4. Fixieren der lofec Flächenheizung	Einbau der Lofec Flächenheizung G24V durch Auslegen auf den Untergrund gemäß Herstellervorgabe und vollflächiges Einspachteln im Bostik Elasto Fill. Die Heizbahn muss vollständig in Bostik Elasto Fill eingebettet werden.		
5. Spachteln der lofec Flächenheizung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung
Parkett Eignung auf Fußbodenheizsystemen beim Parketthersteller anfragen	Parfix Eco Plus / Parfix Strong / Parfix Premium		
Keramikbeläge	Floorflex XXL / Ardaflex Top ² Zahnung muss dem Fliesenformat angepasst sein nach 24 Std. verfügbare		
textile Beläge	Bostik Power Tex		
elastische Beläge	Bostik Power Elastic		

UNTERGRUND	Gußasphalt	Spanplatten V 100 E 1 OSB-Platten <small>auf Lagerhölzern verschraubt</small>	Holzdielen	Trockenestrich
1. Vorbereiten des Untergrundes	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen	schleifen und absaugen
2. Grundieren des Untergrundes	Bostik Nibogrund Express	Bostik Nibogrund Elasto Fill oder Ardagrip Spezial	Bostik Nibogrund Elasto Fill	Bostik Nibogrund Express oder Ardagrip Spezial
3. Ebenflächigkeit erstellen (nur wenn nötig!!)	Bostik Niboplan 300 max. Gesamtdicke 5 mm	Bostik Niboplan FA 600 min.3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan FA 600 min.3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan FA 600 min.3 mm Überdeckung
4. Verkleben der Bostik Dämmplatte (Entkopplung)	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder ARDAFLEX FLEXMÖRTEL und Bostik Dämmplatte 15 mm	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder ARDAFLEX FLEXMÖRTEL und Bostik Dämmplatte 15 mm	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder ARDAFLEX FLEXMÖRTEL und Bostik Dämmplatte 15 mm	alle Bostik SMP-Parkettklebstoffe oder ARDAFLEX FLEXMÖRTEL und Bostik Dämmplatte 15 mm
5. Fixieren der lofec Flächenheizung	Einbau der Lofec Flächenheizung G24V durch Auslegen auf den Untergrund gemäß Herstellervorgabe und vollflächiges Einspachteln im Bostik Elasto Fill. Die Heizbahn muss vollständig in Bostik Elasto Fill eingebettet werden.			
6. Spachteln der lofec Flächenheizung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung	Bostik Niboplan 300 mind. 3 mm Überdeckung

Parkett Eignung auf Fußbodenheizsystemen beim Parketthersteller anfragen	Parfix Eco Plus / Parfix Strong / Parfix Premium
Keramikbeläge	Floorflex XXL / Ardaflex Top ² Zahnung muss dem Fliesenformat angepasst sein nach 24 Std. verfugbar
textile Beläge	Bostik Power Tex
elastische Beläge	Bostik Power Elastic